

LIMPAR®



Ersatzteilliste

Limpar Schneeschild

4F Maschinentechnik GmbH / Am Gasspeicher 6 / 49453 Rehden
Fon: 05446 / 99 70 40, Fax: 05446 / 99 70 42, E-Mail: info@4-f.de

www.limpar.de


ETL Limpar Schneeschild

| Limpär 67/68/69/70/72/Akku | | | Limpär 78/82 Vario | |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pos. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Art.-Nr. | Bezeichnung |
| 1 | 4HK-E03 | Schürfleiste 70 (Gummi) | 4HK-E04 | Schürfleiste 80 (Gummi) |
| 2 | 4DB-B05 Z | Schiene 70 | 4DB-B06 Z | Schiene 80 |
| 3 | 4AZ-S08 | Schraubenset Schürfleiste | 4AZ-S08 | Schraubenset Schürfleiste |
| 4 | 4AZ-S09 | Stützgummi | 4HK-E21 | Stützgummi |

| Limpär 80 | | | Limpär 82 PRO / 100 | |
|------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Pos. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Art.-Nr. | Bezeichnung |
| 1 | 4HK-E04 | Schürfleiste 80 (Gummi) | 4HK-E05 | Schürfleiste 100 (Gummi) |
| 2 | 4DB-B06 Z | Schiene 80 | 4DB-B07 Z | Schiene 100 |
| 3 | 4AZ-S08 | Schraubenset Schürfleiste | 4AZ-S08 | Schraubenset Schürfleiste |
| 4 | 4AZ-S09 | Stützgummi | 4AZ-S09 | Stützgummi |

| Limpär 84 Pro/ 104 Pro | | | Limpär 102 | |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| Pos. | Artikel-Nr. | Bezeichnung | Art.-Nr. | Bezeichnung |
| 1 | 4HK-E05 | Schürfleiste 100 (Gummi) | 4HK-E05 | Schürfleiste 100 (Gummi) |
| 2 | 4DB-B07 Z | Schiene 100 | 4DB-B07 Z | Schiene 100 |
| 3 | 4AZ-S08 | Schraubenset Schürfleiste | 4AZ-S08 | Schraubenset Schürfleiste |
| 4 | 4HK-E38 | Stützgummi 4 | 4HK-E21 | Stützgummi |

| Limpär 122 | | | Limpär 120 AN | |
|-------------------|-----------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| Pos. | Art.-Nr. | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Bezeichnung |
| 1 | 4HK-E06 | Schürfleiste 120 (Gummi) | 4HK-E06 | Schürfleiste 120 (Gummi) |
| 2 | 4DB-B08 Z | Schiene 120 | 4DB-B08 Z | Schiene 120 |
| 3 | 4AZ-S08 | Schraubenset Schürfleiste | 4AZ-S08 | Schraubenset Schürfleiste |
| 4 | 4HK-E36 | Stützgummi | 4AZ-S09 | Stützgummi |



Hinweis:

Die DIN- und Normteile aus dieser Liste werden überwiegend in Verpackungseinheiten abgegeben.
Ist die letzte Stelle eines solchen Teiles eine "1", so bedeutet dies eine VE von 10 Stück.

Beispiele:

4HW-A10 Z 1 = 10 Stück Scheiben DIN 125 D=10,5
4HU-A20 1 = 10 Stück Sicherungsring für Wellen D=20